

マグネットの貼り付け方と位置

■両面テープは温度や湿度の影響を受けて粘着力が低下することがあります。
ご使用中に接着面にスキマができたり、貼り付け位置にズレなどが生じたときは、粘着力の低下や両面テープの劣化のおそれがありますので、取付強度を確認していただき必要に応じて新しいマグネットにお取り替えください。

マグネットの貼り付け方

1 貼り付け位置を確認する

例) ザ・タップX(3コロ)

貼り付け位置

2 貼り付け面の汚れや水分を乾いた布でしっかりふき取る

3 両端と中央をしっかり押しつけて貼り付ける

4 24時間以上放置してから使用する

※両面テープの粘着力が安定するまで24時間程度かかります。

おすすめの取り付け方

図のように縦向きに取り付ける

横向きに取り付けると外れやすくなります。

スチールデスク

マグネットにはご注意ください!

- マグネットに磁気カードや磁気ディスクなどを近づけないでください。記録内容消失のおそれがあります。
- ザ・タップを着脱するときにずらさないでください。取付面を傷つけるおそれがあります。


各種ザ・タップの貼り付け位置(推奨)

品番 ※□部はザ・タップの仕様(コード長など)により数字が異なります。


■WHA25□3 ザ・タップX(3コロ)




■WHA25□4 ザ・タップX(4コロ)




■WHA25□6 ザ・タップX(6コロ)




■WHA25□34 ザ・タップX(3コロ/個別防水スイッチ付)



■WHS25□3 ザ・タップZ(3コロ)




■WHS25□39 ザ・タップZ(3コロ/ACアダプター対応)




■WHA28□3 ザ・タップ ベーシックII(3コロ)



■WHA28□32 ザ・タップ ベーシックII(3コロ/一括スイッチ付)




■WHS26□1 ザ・タップ スイッチシリーズ(1コロ)




■WHA25□32 ザ・タップX(3コロ/一括防水スイッチ付)




■WHA25□42 ザ・タップX(4コロ/一括防水スイッチ付)




■WHA25□62 ザ・タップX(6コロ/一括防水スイッチ付)




■WHA25□44 ザ・タップX(4コロ/個別防水スイッチ付)




■WHS25□4 ザ・タップZ(4コロ)




■WHS25□49 ザ・タップZ(4コロ/ACアダプター対応)




■WHA28□4 ザ・タップ ベーシックII(4コロ)




■WHA28□42 ザ・タップ ベーシックII(4コロ/一括スイッチ付)




■WHS26□2 ザ・タップ スイッチシリーズ(2コロ)




■WHS26□6 ザ・タップ スイッチシリーズ(6コロ)




■WHA24□3 ザ・タップQ(3コロ)




■WHA29□6□ ザ・タップ マルチシリーズ(6コロ)




■WHA29□62□ ザ・タップ マルチシリーズ(6コロ/一括スイッチ付)



■WHA29□63□ ザ・タップ マルチシリーズ(3コロ 個別スイッチ付)(3コロ 一括スイッチ付)



■WHS26□3 ザ・タップ スイッチシリーズ(3コロ)



■WHS26□4 ザ・タップ スイッチシリーズ(4コロ)

