

## - サル追い払いに使用するサル鉄砲（ロケット花火）の使用上の注意について -

サル追い払いに使用するロケット花火が民家の庭に飛び込み、子供の目の前で爆発する事故が愛知県内で発生しました。

ロケット花火は、鳥獣被害防止の追い払いグッズとして有効とされていますが、本来は飛翔用の花火です。

サルの追い払いグッズとして山口県内各地でも利用されていますが、その使用方法を誤ると、非常に危険で人にケガを負わせたり、火事の原因になることもあります。

あくまでも威嚇しながらサルを山に追い払うのが目的です。サルを追い払う場合は住宅地の近くの田畑では決して使用しないで下さい。

住宅のある場所から、ロケット花火の飛距離より離れて、サルのいる山に向けて使用してください。

またロケット花火は非常に軽く、風に影響されて思いがけない方向に飛ぶ場合がありますので、周囲の状況や天候を考えて、自己の責任において使用されますようお願いいたします。

### 「ロケット花火」使用上の注意

人のいるところでは絶対に使用しないでください。使用前後は周囲を必ず確認してください。

ロケットの水平打ち等の危険行為は重大事故になります。絶対にしないでください。

風向きには十分注意してください。

着火には付属の火縄、着火線香、タバコの火で導火線の先端に着火してください。

マッチやライター等での着火はやめてください。

ロケット花火は火の粉を噴出しながら約 20m以上飛翔し、発音しますので、取扱には十分注意してください。

火災には十分注意して下さい。乾燥する時期や、家屋や燃えやすいものの近くでは火災が起こる危険性がありますので、使用しないでください。

花火は湿気のないところに保管してください。

安全のため、保護用メガネや耳栓等を必ずしてください。

**使用上の注意をよく読み、個人の責任のもとで使用してください。**