FNX0630設定例

設定例システム構成例



	拠点	ΡΡΡοΕ							
VPIN-ID	名称	ID	企業識別子	Pass	払出IP				
01	拠点A	user01		fujikura	192.168.111.1				
02	拠点B	user02	cvnx123456789	fujikura	192.168.111.2				
03	拠点C	user03		fujikura	192.168.111.3				
04	拠点D	未	未	未	192.168.111.4(予定)				
05	拠点E	未	未	未	192.168.111.5(予定)				

FNX0630管理ポートからログインするための ・管理ポート IPアドレス ・ログイン ID Password は工場初期出荷状態

設定用パソコンのアドレスは 192.168.0.100/24

設定手順<共通>

管理用PCを「管理/拡張」ポートに UTPで接続します。
管理用PC L92.168.0.100/24
ブラウザのアドレスバーに http://192.168.0.1:8090 を入力します。 認証画面が表示されたら ID admin Pass admin を入力します。

ログインするとトップページが表示されます。 ページ上部のタブをクリックすると、そのタブに応じたメニューが表示されます。



作業進備

トップページで 「必須設定」タブをクリックします。

VPN接続に必要な最小設定は「必須設 定」の項目です。

設定手順<拠点A>

作業手順-A1 拠点設定をおこないます。



必須設定画面で 「拠点設定」をクリックします。

拠点設定画面で 拠点IDと名称を入力して「設定」ボタンをク リックします。

拠点ID 01 拠点名称 <mark>拠点</mark>A

- * 名称は未記入でも可
- *設定ボタンを押さないと保存されません。

作業手順-A2 PPPoE設定をおこないます。





必須設定画面で 「PPPoE設定」をクリックします。

VPNワイド又はプロバイダ指定の ユーザ名@企業識別子 パスワード を入力して「接続と確認」ボタンをクリック します。

ユーザID	user01 @ cvnx123456789
パスワード	fujikura

確認画面で 「OK」をクリックします。



PPPoE接続に成功すると 払出しIPアドレスが約10秒間 表示されます。



PPPoE接続に失敗すると 接続不可の画面になります。 WANポートの Link LEDの点灯を確認し ID、パスワードを再確認して 再度入力して下さい。

拠点Aでの設定作業はこれで終了です。

設定手順<拠点B>

作業手順-B1 拠点設定をおこないます。



必須設定画面で 「拠点設定」をクリックします。

拠点設定画面で 拠点IDと名称を入力して「設定」ボタンをク リックします。 拠点ID 02 拠点名称 拠点B

- * 名称は未記入でも可
- *設定ボタンを押さないと保存されません。

作業手順-B2





必須設定画面で 「PPPoE設定」をクリックします。

PPPoE設定画面で VPNワイド又はプロバイダ指定の ユーザ名@企業識別子 パスワード を入力して「接続と確認」ボタンをクリック します。

ユーザID user02 @ cvnx123456789 パスワード fujikura

確認画面で 「OK」をクリックします。

Fleb	O Next
ホーム 必須語	thernet VPN on FLET's ! 成定 オブション 状態表示 管理者設定
> 必須設定	PPPoE設定
拠点設定 PPPoE設定 VPN設定	フレッツへの接続を確認できました。 フレッツのユーザIDとパスワードが正しく設定できました。 払い出されたIPアドレスは 192 168 111 2
	ल्ब.

PPPoE接続に成功すると 払出しIPアドレスが約10秒間 表示されます。

作業手順-B3

VPN設定をおこないます。



必須設定画面で 「VPN設定」をクリックします。

VPN設定画面で自拠点(拠点B) の情報が表示されている事を確認して 「他拠点からダウンロード」をクリックしま す。

他拠点からダウンロード画面で 拠点Aから共通ファイル(VPN設定)をダウ ンロードします。

拠点ID	01
払出IP	192.168.111.1

を入力して 「受信」をクリックします。

Flebc Eth 本-ム 必須設定	Nex ernet VPI オブション 状態表	Ton FLET's 示 管理者設定	!
🎐 必須設定		VPN設定	
	このFI	eboは, 拠点ID#02:拠点B	ਦ ਰ
	 ます。 共通ファイルとは、VPN接 した設定ファイルです 	続に関わる拠点IDと払出IPアドレスの対	応などを記述
	 いためとうかいたち、 いためとしたが、 いためになった。 <li< th=""><th>す、なおご利用のネットワークサービスの 処点数が有効になります。 または半角英数16文字以内として下さい ۱ーテーション)、" (ダブルコーテーション) リックすると共通ファイルを保存できます。 1をクリックしてください。</th><th>)最大拠点数 」は使用できま</th></li<>	す、なおご利用のネットワークサービスの 処点数が有効になります。 または半角英数16文字以内として下さい ۱ーテーション)、" (ダブルコーテーション) リックすると共通ファイルを保存できます。 1をクリックしてください。)最大拠点数 」は使用できま
	 いたはなど、かれいです。 シアレルシュラル、 シアレルシュラル、 シアレンシュージング シアレンジング シアレンジンジン シアレンジン シアレンジン シアレンジン シアレンジン シアレンジン シアレンジン シアレンジン シアレンジン シアレンジン シアレンシン シアシン シ	す。なおご利用のネットワークサービスの 処点数が有効になります。 たけは半角英数16文字以内として下さい 1ーテーション)、" (ダブルコーテーション) リックすると共通ファイルを保存できます。 Jをクリックしてください。 処点からダウンロード 共通ファイル続起	の最大拠点数 は使用できま
	00.2322-71023-720 1902年307年30年307年307年30 1902年30月12日 1902年30月12日 1902年30月12日 1902年30月12日 1902年30月12日 1902年30月12日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902年30日 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902	す。なおご利用のネットワークサービスの 処点説が有効になります。 たたは半角英数16文字以内として下さい コーテーション)、* (ダブルコーテーション) リックすると共通ファイルを保存できます。 」をクリックしてください。 拠点からダウンロード 共通ファイル続起 共通ファイ	 み 直急需求 ハー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	Claste - Market - Marke	す. なおご利用のネットワークサービスの 拠点説が有効になります。 たたは半角英数16文字以内として下さい コーテーション)、" (ダブルコーテーション) リックすると共通ファイルを保存できます。 」をクリックしてください。 拠点からダウンロード 共通ファイルは読込 共通ファイ	 み、西米((株)) うみ、西米((株)) うみ、西米((株)) うみ、西米((株)) うみ、西米((株)) うみ、西米((株)) うみ、西米((株)) うみ、西米((株)) うみ、西米((本)) うみ、((本)) うみ、((本)) うみ、((本)) うみ、((本)) うみ、((-+)) うみ、((-+)) うみ、((-+)) うみ
	OCASE_F 10 C91. VPN拠点最大数130で が30未満の場合はその4 拠点名称は、全角0文字は 世ん。 「共通ファイル/保存」をクリ 設定終了時は必ず「設定 惟 慶点名称 10 21 拠点A	す. なおご利用のネットワークサービスの 拠点説が有効になります。 たたは半角英数16文字以内として下さい ローテーション)、"(ダブルコーテーション) リックすると共通ファイルを保存できます。 」をクリックしてください。 拠点からダウンロード 供通ファイルは読込 共通ファイ 払出IPアドレス 192.168.111.1	 み 西米((株)) う。 う。
	Octable VPN地点最大数は30で がらの未満の場合はその外 逆点名物は、全角0文字は ・ 逆点名物は、全角0文字は ・ ビノクルー せん。 ・ ・ 「共通ファイル/保存」をクリ ・ 設定終了時は必ず「設定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ <td>す. なおご利用のネットワークサービスの 拠点説が有効になります。 ただは半角英数16文字以内として下さい コーテーション)、" (ダブルコーテーション) リックすると共通ファイルを保存できます。 」をクリックしてください。 拠点からダウンロード 共通ファイル(続込 共通ファイ <u>北出IPアドレス</u> 192.168.111.1 192.168.111.2</td> <td> み 西米((株)) うみ 西米((ホ)) うみ 西米((ホ))</td>	す. なおご利用のネットワークサービスの 拠点説が有効になります。 ただは半角英数16文字以内として下さい コーテーション)、" (ダブルコーテーション) リックすると共通ファイルを保存できます。 」をクリックしてください。 拠点からダウンロード 共通ファイル(続込 共通ファイ <u>北出IPアドレス</u> 192.168.111.1 192.168.111.2	 み 西米((株)) うみ 西米((ホ)) うみ 西米((ホ))
¢	Octable VPN場点最大数130で; が30未満の場合はその4 逆点名物は、全角0文字: ジ辺点名物は、ぐらングルニ せん。 ・ 「共通ファイル/保存」をクリ 設定終了時は必ず「設定」 他 2 拠点名 01 拠点A 02 拠点B	す. なおご利用のネットワークサービスの 拠点説が有効になります。 たたは半角英数16文字以内として下さい コーテーション)、* (ダブルコーテーション) リックすると共通ファイルを保存できます。 」をクリックしてください。 拠点からダウンロード 供通ファイル続起 供通ファイ 払出IPアドレス 192.168.111.1 192.168.111.2	 み、直接の表 ()」 ()」<
¢	VPN拠点最大数130で; が30未満の場合はその4 逆点名物は、全角0文字; 逆点名物は、ぐらングルニ せん。 「共通ファイル/保存」を少し 設定終了時は必ず「設定」 他 2 2 03 04 2	す. なおご利用のネットワークサービスの 拠点数が有効になります。 ただは半角英数16文字以内として下さい コーテーション)、" (ダブルコーテーション) リックすると共通ファイルを保存できます。 」をクリックしてください。 拠点からダウンロード 共通ファイル続辺 共通ファイ	A し、 は使用できま の の の で 、 の 、 で きま の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

他拠点からダウンロードが完了すると 拠点情報がVPN設定画面に反映されます。 データを受信した事を確認して「設定」 ボタンをクリックします。

- * 「設定」ボタンを押さないとダウンロード した情報は反映されません。 設定が反映されると機器のVPN LEDが 消灯します。
- * 拠点A側では、データのダウンロード要 求が来た時点で 拠点Bの情報を自動 的に設定し、VPN LEDが消灯します。

	VPN情報					
装置	拠点A	拠点B	拠点C			
拠点A	—		×			
拠点B		—	×			
拠点C	×	×	—			

前項までの作業でVPN情報が左表の状態で各機器に設定されています。

拠点Bでの設定作業は終了です。

設定手順<拠点C>

作業手順-C1

拠点設定をおこないます。



拠点設定画面で 拠点IDと名称を入力して「設定」ボタンをク

リックします。 拠点ID 03 拠点名称 拠点C

- * 名称は未記入でも可
- *設定ボタンを押さないと保存されません。

作業手順-C2 PPPoE設定をおこないます。





必須設定画面で 「PPPoE設定」をクリックします。

PPPoE設定画面で VPNワイド又はプロバイダ指定の ユーザ名@企業識別子 パスワード を入力して「接続と確認」ボタンをクリック します。

ユーザID user03 @ cvnx123456789 パスワード fujikura

確認画面で 「OK」をクリックします。



PPPoE接続に成功すると 払出しIPアドレスが約10秒間 表示されます。

作業手順-C3 VPN設定をおこないます。



Et	bernet V	PN o	n FLET's	1
ホーム 必須設定	定 オプション	状態表示	管理者設定	
> 必須設定		VP	N設定	
		oFlebo	t, 拠点ID#03:拠点C	
し点設定				
PN設定	他拠点からダウンロー ます. ・ 共通ファイルとは, した設定ファイルで	・ド・共通ファイルカ VPN接続に関わる	いら読込む・または直接編集す る拠点IDと払出IPアドレスの対	することができ す応などを記述
	 VPN拠点最大数: が30未満の場合] 拠点名称は、全角 拠点名称に、「シン せん。 「共通ファイル保存 設定終了時は必ず 	は30です。なおごれ よその拠点数が有 8文字または半角 ングルコーテーショ 引をクリックすると F「設定」をクリック	印用のネットワークサービスの 政力でなります。 英数16文字以内として下さい (シ)、「 (ダブルコーテーション) 共通ファイルを保存できます。 してください。	D最大拠点数 N.)は使用できま
	 VPN拠点最大数1 が30未満の場合目 拠点名約は、全角 拠点名約は、(シン せん。 「共通ファイル保存 設定終了時は必す 	は30です。なおごれ よその拠点数が有 8文字または半角 ノグルコーテーショ 引をクリックすると F「設定」をクリック 他拠点からろ	利用のネットワークサービスの (物)こなります。 (英数16)文字以内として下さい。 (スポリカーテーション) 共通ファイルを保存できます。 してください。 (アンロード) (共通ファイル読述)	D最大拠点数 N.)は使用できま 込み (注:夜編集)
	 VPN拠点最大数: が30未満の場合目 拠点名約は、全角 拠点名約に、「シン せん。 「共通ファイル保存 酸定終了時は必す 	は30です。なおごれ まその拠点数が有 8文字または半角 ングルコーテーショ 51をクリックすると F「設定」をクリック 他拠点からら	利用のネットワークサービスの (物」になります。 英数16文字以内として下さい は)、"(ダブルコーテーション) 共通ファイルを(保存できます。 してください。 (ウンロード) 共通ファイル 読込 (サンロード) 共通ファイル 読込 (共通ファイル 読込 (共通ファイル にない)	D最大拠点数 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
	 VPN拠点最大助ご が30未満の場合」 拠点名称は、全角 拠点名称に、「シン せん。 「共通ファイル保存 設定終了時は必可 	は30です。なおごす はその拠点数がす 時文字または半角 シグルコーテーショ 記をクリックすると 「該定」をクリック 他拠点からろ	利用のネットワークサービスの (物」ながます。 英数16文字以内として下さい スシ)、*(ダブルコーテーション) 共通ファイルを保存できます。 してください。 *ウンロード 共通ファイル(読述 共通ファイ 払出!Pアドレス	D最大拠点数 、 りは使用できま ・ ・ 2 <u>0</u> 110 (加 (空) 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	 VPN拠点最大助ご が30未満の場合」 拠点名称は、全角 拠点名称に、「シン せん。 「井通ファイル保存 設定終了時は必可 	は30です。なおごす はその拠点数が年 8文字または半角 シグルコーテージェ 引をクリックすると 「「該定」をクリック 他拠点からろ 称	利用のネットワークサービスの (物」になります。 英数16文字以内として下さい。 コン)、*(ダブルコーテーション) 共通ファイルを(保存できます。 してください。 *ウンロード 共通ファイル(読込) 供通ファイ 払出!!Pアドレス 68.111.1	D最大拠点数 、 りは使用できま ・ ・ 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	 VPN拠点最大助ご。 が30未満の場合」 拠点名称は、全角 拠点名称に、「シンセム。 「共通ファイル保存 設定終了時は必可 	は30です。なおごす はその拠点数が考 間文字または半角 見文がコーテーション 引をクリックすると 「「該定」をクリック 他拠点からタ 称 192.1 192.1	 利用のネットワークサービスの (物しないます・ 英数16文字以内として下さい コン)、*(ダブルコーテーション) 共通ファイルを保存できます。 してください。 (ウンロード) (共通ファイル誘ジ (共通ファイル (株) (日本) <	D最大拠点数 1.)は使用できま ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
¢	 VPN拠点最大助ご: が30未満の場合1 拠点名約は、全角 拠点名約は、全角 拠点名約に、「シン せん。 「共通ファイル保存 設定終了時は必可 2 3 4 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 5 5	は30です。なおごす はその拠点数が有 8文字または半角 とグルコーテーショ 引をクリックすると 「「該定」をクリック 他拠点からう 称 192.1 192.1 192.1	 利用のネットワークサービスの (物しないます・) 英数16文字以内として下さい。 は、「グブルー・デーション) ・(ダブルー・アーション) 井通ファイルを保存できます。 してください。 ボウンロード (共通ファイル(続近) (共通ファイル(続近) (共通ファイル(続近) (株) (本) <	D最大拠点数 1. 1は使用できま 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
¢	 VPN拠点最大助: が30未満の場合1 拠点名約は、全角 拠点名約に、(シ) せん。 「共通ファイル(保存 酸定終了時は必可 	は30です。なおごす はその拠点数がま 85文字または半角 ングルコーテーショ 引をクリックすると FT酸定」をクリック 使拠点からら 称 192.1 192.1	 利用のネットワークサービスの (物しないます・ 英数16文字以内として下さい コン)、*(ダブルコーテーション) 共通ファイルを保存できます。 してください。 (ウンロード) (共通ファイル感辺 (共通ファイル) (株通ファイル) (株通ファイル) (株通ファイル) (株通ファイル) (株通ファイル) (株通ファイル) (株通ファイル) (株通ファイル) (株価) (日本) (日本)	D最大拠点数 、)は使用できま ・ 2 2 み ごな編集 ・ い で ま ・ い ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

VPN接続状態

VPN情報

•

—

拠点C

•

×

拠点B

拠点Aから共通ファイルをダウンロードす ると、拠点A及びBの情報がVPN設定画面 に反映されます。 データを受信した事を確認して「設定」

ボタンをクリックします。

- *「設定」ボタンを押さないとダウンロード した情報は反映されません。
- * 拠点A側では、データのダウンロード要 求が来た時点で 拠点Cの情報を自動 的に設定します。

ここまでの作業で各装置に 左記のVPN情報が設定されています。

拠点BのVPN状態画面

拠点A

_

装置

拠点A

拠点B

拠点C



拠点B 「状態表示」タブの「装置リンク状態」で VPNの接続状態を確認すると <mark>拠点BのFNX0630には、拠点Cの情報は設</mark> 定されていません。

拠点CのVPN状態画面



拠点C

「状態表示」タブの「装置リンク状態」で VPNの接続状態を確認すると 拠点Bの情報は設定されていますが、VPN 接続は確立されていません。 (拠点B側にCの設定が無いため)

作業手順-C4

拠点Cの情報を他拠点に反映させます。(アップロード)

04



拠点Cで「管理者設定」タブの「自拠点 データ転送」メニューを選択し、 「転送」ボタンをクリックします。

自拠点データをVPN設定されている拠点 ステータス欄が「転送中」から「転送完

Fleb	0	Nex	11					
ホーム 必須設定		「(=)」 くう	表示			管理者設定	5 	
→ 状態表示)		装置	-י	ン	け状態		
	FI	この」 「 ebo の装置状態	Flebの ・リンク状	it, 態を	拠 表;	点ID#03:拠点 示します-	c	<u>क</u>
トラヒック測定 システム情報	拠占	拠占夕称	F	P	V	接続先		暗号
	ID	ACAULT.	L	o E	N			
		拠点A	0	0	0	FNX0630	VPNII .	R
	02	拠点B	١	٢	٢	FNX0610	VPN II¥#	R
	0.	拠点C	٢	٢	٢		VPNP-#B	OFF
	04		_	-	-		VPN言羊糸田	-
	05						VPN 書業細	-
	06			-	-		VPN II羊約田	-

VPN接続状態

		VPN情報	
装置	拠点A	拠点B	拠点C
拠点A	—		
拠点B		—	
拠点C			—

拠点C

「状態表示」タブの「装置リンク状態」で VPNの接続状態を確認すると 拠点BのFNX0630に拠点Cの情報が設定 されたため、VPN接続が確立します。

最終的に各装置に左記のVPN情報が設定され、全拠点のVPN接続が完了します。

3拠点のVPN接続作業は終了です。

設定手順<未設置拠点の追加>

近い将来に増設予定で、まだVPN接続出来ない拠点を追加する方法です。



PPPoE設定

VPN設定

「必須設定」タブの「VPN設定」で直接編 集ボタンをクリックします。

左図は拠点Aの例ですが、 どの拠点で実施しても構いません。

追加拠点の情報を直接書き込みます。

警報抑止:INH

拠点名称:追加拠点D、追加拠点E IPアドレス:192.168.111.4、192.168.111.5

を入力して「設定」ボタンをクリックします。

* 既存の拠点B、Cの情報を編集する事 も出来ます。(例 拠点B → OO支店)

* 警報抑止をINHにすると VPN監視を無 効にするため、当該拠点とのVPN接続が NGでもVPN LEDは点滅しません。

工事中などVPN警報を抑止したい場合には、「INH」を選択してください.

VPNの追加・削除、警報抑止設定ができます.

• 未登録拠占のVPN警報を抑止する必要はありません

が30未満の場合はその拠点数が有効になります。

拠点名称は、全角8文字または半角英数16文字以内として下さい。
拠点名称に、、(シングルコーテーション)、、(ダブルコーテーション)は使用できま

ださい

削	警報	抑止	拠	44 F 2 Dr		+/ 1111		_			
除	NOR	INH	息 ID	更点名称		私出ゆアドレス					
	۲	۲	0	01	拠点A	192	. 168	. 111		1	
	۲	0	02	拠点B	192	. 168	. 111		2		
	۲	0	03	初古り	192	168	. 111		3		
8	0	۲	04	追加拠点D	192	. 168	. 111		4		
	0	۲	05	追加拠点E	192	. 168	. 111		5		
	۲	0	00				1				

拠点を追加する場合は、追加する拠点の名称・払出IPアドレスを設定してください、 拠点を削除する場合は、削除する拠点にチェックするか払出IPアドレスを消去してく

VPN拠点最大数は30です。なおご利用のネットワークサービスの最大拠点数

13/16

VPN状態画面



「状態表示」タブの「装置・リンク状態」で VPNの接続状態を確認すると 追加拠点D、Eについては、拠点情報が設 定されおりVPN接続は不可の状態ですが、 監視対象外(INH)となっています。



同期確認結果



この時点では、直接編集を実施した拠点 A以外には追加拠点の情報は反映されて いません。

「管理者設定」タブの「共通ファイル同期 確認」を選択し、「同期確認」ボタンをク リックします。

追加拠点の情報を持たない、拠点B、Cで は同期がNGとなります。(共通ファイルが 同一で無い状態)

詳細ボタンをクリックすると、共通ファイルの差異が確認できます。

また、存在しない 追加拠点D、Eでは同期 確認そのものが「失敗」します。

14/16

同期確認詳細



01 拠点A

02 拠点B

03 拠点0

06

04 追加拠点D

05 追加拠点E

FNX0630

FNX0610

333

- INH

VPNII¥&

VPNII

VPNII羊術田

VPN書新聞

VPN書業細

VPN書新聞

X

De

OFF

_

_

拠点B(拠点ID 02)の共通ファイルとの差 異は

赤字の、拠点ID 04、05(追加拠点D,E)の 情報が無い事

を確認して「転送する」ボタンをクリックします。

転送が終了すると、同期確認画面に戻り 拠点Bとの同期がOKに変わります。

続いて 拠点Cの詳細情報を確認し、同様 に共通ファイルを転送する事で、拠点Cと の同期もOKになります。

共通ファイル同期確認後に、拠点Cの FNX0630で装置・リンク状態を確認すると

未工事の追加拠点D、Eの情報が VPN監 視無効で設定されている事が確認できま す。

設定手順く拠点の追加>

拠点Dを追加する手順です。

拠点B、C同様に必須設定タブ項目で
 ・拠点設定 拠点ID(04)/名称(拠点D)の設定
 ・PPPoE設定 PPPoE ID/パスワードの設定
 ・VPN設定 他拠点からダウンロード
 を実施します。

この時点で、既に拠点Dの設定がされている既存拠点A~CとVPN接続は確立します。



拠点名称、警報抑止の情報は 他拠点からダウンロードした情報では無く 自拠点に設定した情報になっています。 機器への設定/ダウンロード情報は

拠点名称:拠点D/追加拠点D 警報抑止:NOR(空欄)/INH

「管理者設定」タブの「自拠点データ転送」を実施すると他拠点における拠点Dの設定情報を 仮の設定(拠点名称=追加拠点D、警報抑止=INH)から本設定(拠点D、NOR)に上書き する事ができます。

自拠点データ転送後の拠点AのVPN設定画面

Fleb	O Ne	11	
Et	hernet VP	N on FLET's	1
ホーム 必須設定	定 オブション 状態	表示 管理者設定	
→ 必須設定)	VPN設定	
拠点設定		Fleboは, 拠点ID#01:拠点A	ল্য
PPPoE設定 VPN設定	この Flebo IこVPN 他拠点からダウンロード・ま ます。	を設定します。 も通ファイルから読込む・または直接編集	することができ
	した設定ファイルです。 ・ VPN拠点最大数1300 が30未満の場合はそ ・ 拠点名称は、全角8文 ・ 拠点名称に、「シング」 せん。 ・ 「共通ファイル保存」を ・ 設定終了時は必ず「設	です。なおご利用のネットワークサービス。 の拠点数が有効になります。 芋または半角英数16文字以内として下さ、 レコーテーション)、"(ダブルコーテーション クリックすると共通ファイルを保存できます 定」をクリックしてください。	の最大拠点数 ,). 小しは使用できま -
		他拠点からダウンロード 共通ファイル読	込み 直接編集
		77.27	
	拠点拠点名称	払出IPアドレス	10000
			警 報 抑 止
	01 拠点A	192.168.111.1	警 報 抑 止
	01 拠点A 02 拠点B	192.168.111.1 192.168.111.2	警 報 抑 止
	01 拠点A 02 拠点B 03 拠占C	192.168.111.1 192.168.111.2 192.168.111.2	警 報 加 止
	01 拠点A 02 拠点B 03 拠点C 04 拠点D	192.168.111.1 192.168.111.2 192.168.111.3 192.168.111.3	警 報 抑 止

追加する拠点(拠点D)のFNX0630 のみの操作で作業は完了します。