

■カードリーダー/ライター メモリカード対応表

○:対応 △:未確認 -:非対応 容量表記:対応確認ができていない容量

対応メモリカード	最大容量※6	マルチスロットタイプ								シングルスロットタイプ					PCカードアダプタ	ExpressCardアダプタ
		CRHD52	CRHM52K	CRHC48K	CRHC46	CRHC44	CRMSD41K	CRHC30-U2	CRMR-SS*	CRMR1-U2	CRMR1-S* A	CRMR1-HTP	CRSDHC	EX25AD	EXCF-AD	
1 CF	コンパクトフラッシュ(Type I) (3.3V)	最大32GB	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○
2	コンパクトフラッシュ(Type II) (3.3V)	最大32GB	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○
3	コンパクトフラッシュ(Type I/UDMA対応) (3.3V)	最大32GB	○	○※2	-	-	-	-	○※2	-	-	-	-	-	-	○
4	コンパクトフラッシュ(Type II/UDMA対応) (3.3V)	最大32GB	○	○※2	-	-	-	-	○※2	-	-	-	-	-	-	○
5	マイクロドライブ	最大6GB	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○
6	CF型HDD	2.2GB	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○
7 SM	スマートメディア (3.3V)	最大128MB	16MB~128MB	16MB~128MB	-	-	-	-	16MB~128MB	-	-	-	-	-	-	-
8 SD	SDメモリーカード[Ver.1.01]	最大1GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-
9	SDメモリーカード(Ver.1.1[ハイスピード])	最大2GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-
10	SDメモリーカード(Ver.1.1[プロハイスピード])	最大2GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-
11	SDメモリーカード Class2	最大2GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-
12	SDメモリーカード Class4	最大2GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-
13	SDメモリーカード Class6	最大2GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-
14	SDメモリーカード Class10	最大2GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-
15	SDHCメモリーカード Class2	最大32GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-
16	SDHCメモリーカード Class4	最大32GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-
17	SDHCメモリーカード Class6	最大32GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-
18	SDHCメモリーカード Class10	最大32GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-
19	SDXCメモリーカード Class10※5	最大64GB	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	-	○※4	-	-	-	-	-	-	-
20	Wii用SDメモリーカード	最大512MB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-
21	miniSDカード	最大2GB	○	○	○※1	○※1	○※1	○	○	-	-	-	-	○※1	○※1	-
22	miniSDHCカード Class2	最大4GB	○	○	○※1	○※1	○※1	○	○	-	-	-	-	○※1	○※1	-
23	miniSDHCカード Class4	最大4GB	○	○	○※1	○※1	○※1	○	○	-	-	-	-	○※1	○※1	-
24	miniSDHCカード Class6	最大4GB	○	○	○※1	○※1	○※1	○	○	-	-	-	-	○※1	○※1	-
25	microSDカード(TransFlash)	最大2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1	○※1	-
26	microSDHCカード Class2	最大16GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1	○※1	-
27	microSDHCカード Class4	最大16GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1	○※1	-
28	microSDHCカード Class6	最大16GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1	○※1	-
29	microSDXCカード※5	-	△	△	△	△	△	△	△	-	-	-	-	△	△	-
30 MMC	MMC	最大2GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-
31	MMC 4.0(MMC Plus)	最大2GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-
32	セキュアMMC 4.0	最大64MB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-
33	RS-MMC	最大1GB	○	○	○※1	○※1	○※1	○※1	○	-	-	-	-	○※1	512MBまで※1	-
34	RS-MMC 4.0(MMC Mobile)	最大1GB	○	○	○※1	○※1	○※1	○※1	○	-	-	-	-	○※1	○※1	-
35	MMC micro	最大512MB	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	-	-	-	-	○※1	○※1	-
36 MS	メモリースティック	最大128MB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-
37	マジックゲート メモリースティック	最大128MB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-
38	メモリースティック(マジックゲート/高速データ転送)	最大128MB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-
39	メモリースティック PRO	最大4GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-
40	メモリースティック PRO(ハイスピード)	最大2GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-
41	メモリースティックROM	最大128MB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	32MBまで	-
42	メモリースティック(メモリーセレクト機能付)	128MB×2	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-
43	メモリースティック Duo	最大128MB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○※1	-
44	マジックゲート メモリースティック Duo	最大128MB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○※1	-
45	メモリースティック Duo(マジックゲート/高速データ転送)	最大128MB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○※1	-
46	メモリースティック PRO Duo(Mark 2)	最大16GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	△	-
47	メモリースティック PRO Duo	最大8GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	4GBまで※1	-
48	メモリースティック PRO Duo(ハイスピード)	最大2GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○※1	-
49	メモリースティック PRO-HG Duo	最大4GB	○	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-	-	-	-	△	-
50	メモリースティック マイクロ	最大1GB	○	○※1	○	○	○	○	○※1	-	-	-	-	-	○※1	-
51	PSP用メモリースティック Duo	最大32MB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○※1	-
52	PSP用メモリースティック PRO Duo	最大1GB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○※1	-
53 xD	xD-ピクチャーカード	最大512MB	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-
54	xD-ピクチャーカード TypeM	最大2GB	○	○	○	○	○	○	1GBまで	-	-	-	-	-	1GBまで	-
55	xD-ピクチャーカード TypeM+	最大2GB	○	○	○	○	○	○	1GBまで	-	-	-	-	-	△	-
56	xD-ピクチャーカード TypeH	最大2GB	○	○	○	○	○	○	1GBまで	-	-	-	-	-	1GBまで	-

※対応確認は当社製及び一部メーカー品にて行ったものです。全メーカーのメモリカードに対しての対応情報ではありません。

- ※1 別途アダプタが必要になります。
- ※2 UDMA転送モードには対応していません。
- ※3 80n高速転送には対応していません。
- ※4 UHS-I高速転送には対応していません。
- ※5 対応OSはWindows 7/Vista(SP1以降)/XP(SP2以降)にアップデートした上で、マイクロソフト株式会社が提供している更新プログラム(KB955704)の適用が必要です。
- ※6 2010/2 に発売されている各メモリカードの最大容量です(弊社調べ)
- ※ 各カードの著作権保護機能/マジックゲート機能には対応していません。