

【一覧表内の記号について】

○：対応しております。
●：有償にて対応しております。
△：動作を確認しております。
—：対応しておりません。
※：特定の条件などがございます。

【特定の条件について】

Windows

- ※1: ServicePack3は非対応です。
- ※5: SP1以降にてご使用ください。
- ※6: SP2以降にてご使用ください。

Mac

- ※2: 9.2.2にてご使用ください。
- ※3: 9.1にて動作を確認しております。
- ※4: 9.2にて動作を確認しております。

【対応予定について】

対応予定につきましては、ダウンロードページのトップにございます、「プリンタードライバについてのお知らせ」をご覧ください。

【サポート終了について】

Windows8、Windows Server 2008R2以前のOSは、サポート終了とさせていただきます。
最終バージョンのプリンタードライバーは、今後もダウンロードできますのでご使用ください。

Mac
MacOSX10.11以前のOSは、サポート終了とさせていただきます。
最終バージョンのプリンタードライバーは、今後もダウンロードできますのでご使用ください。

Windows

1. 高速カラープリンター		Windows10		Windows8.1		Windows8		Windows7		WindowsVista		WindowsXP		Windows Me	Windows 2000	Windows 98SE	Windows 98	Windows NT4.0	Windows 95
		32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit						
オフィスGD	GDシリーズ	○	○	○	○	—	—	○※5	○※5	○※6	○※6	—	—	—	—	—	—	—	—
	GDシリーズ（OR-PostScriptキット）	○	○	○	○	—	—	○※5	○※5	○※6	○※6	—	—	—	—	—	—	—	—
オフィスFT	FTシリーズ	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	FTシリーズ（OR-PostScriptキット）	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オフィスFW	FW5230Ⅱ / FW5231Ⅱ / FW5230AⅡ	○	○	○	○	—	—	○※5	○※5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	FW5230Ⅱ / FW5231Ⅱ / FW5230AⅡ（OR-PostScriptキット）	○	○	○	○	—	—	○※5	○※5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	FW5230 / FW5231 / FW5230A / FW2230 / FW1230	○	○	○	○	○	○	○※5	○※5	○※6	○※6	—	—	—	—	—	—	—	—
	FW5230 / FW5231 / FW5230A / FW2230 / FW1230（OR-PostScriptキット）	○	○	○	○	○	○	○※5	○※5	○※6	○※6	—	—	—	—	—	—	—	—
オフィスEX	EXシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
オフィスX	Xシリーズ	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
オフィスHC5500	PS7R-9000	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
	PS7R-5000	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
	HC3R-5000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
	IS700C	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
オフィスHC5000	PS7R（内蔵）	—	—	—	—	○	○	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
	PS7R-9000（外付）	—	—	—	—	○	○	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
プリントコントローラー	FS2000C	○	○	○	○	—	—	○※5	○※5	○※6	○※6	—	—	—	—	—	—	—	—
	RS1100C	○	○	○	○	○	○	○※5	○※5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IS1000C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
	IS900C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—

2. デジタル印刷機		Windows10		Windows8.1		Windows8		Windows7		WindowsVista		WindowsXP		Windows Me	Windows 2000	Windows 98SE	Windows 98	Windows NT4.0	Windows 95
		32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit						
リソグラフ2ドラム機	MF/RE6_MFシリーズ	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ME/MX6/RE6_Mシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	MD/MX5/RE5_Mシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	MZ9シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
	MZ7/MX7/RE3M/RE2Mシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
	Vシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	○	—	○	○	○	○	○
リソグラフ1ドラム機	Sシリーズ	○	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○
	SF939G/SF939	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
	SF935Ⅱ / SF635Ⅱ / SF625Ⅱ / SF525Ⅱ	○	○	○	○	○	○	○※5	○※5	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	SF935 / SF635 / SF625 / SF525 / RE6_Sシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	SE/SX6シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	SD6/SD5x80/SX5シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	SD5x30/RE5_Sシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	RZ6/RX6/RE6_Zシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	RZ9/RZ7/RX7/RE3_RE2Zシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	RZ5/RX5シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○
	RP3_2/RX3_RX2/RE3_RE2Pシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	○	—	○	○	○	○	○
	RP210/RX210シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○
	CP150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
	FR_N/IFP_N/RE_FNシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※1	—	○	○	○	○	○
プリントコントローラー	IS300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—
	PS7Rシリーズ	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—
	SC7950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※1	—	○	○	○	○	○	○
	SC7900	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	○※1	—	○	○	○	○	○	○
	SC7700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○
	SC7500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
SC3000シリーズ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※1	—	○	○	○	○	○	○

3. ページプリンター		Windows10		Windows8.1		Windows8		Windows7		WindowsVista		WindowsXP		Windows Me	Windows 2000	Windows 98SE	Windows 98	Windows NT4.0	Windows 95
		32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit						
ブリオア	LP3045DN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	LP4040DN/LP2100DN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	LP6970DN/LP2020D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	LP6950DN/LP2000D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	LP8026N/LP9500DN/LP6820N/LP1820	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	LP6800/LP1800	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—

4. デジタルスクリーン製版機		Windows10		Windows8.1		Windows8		Windows7		WindowsVista		WindowsXP		Windows Me	Windows 2000	Windows 98SE	Windows 98	Windows NT4.0	Windows 95
		32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit						
ゴッコプロ	ゴッコプロQS2536	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	ゴッコプロQS200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	ゴッコプロ100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
マイスクリーン	MiScreen a4	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. 高速カラープリンター		Windows Server 2019	Windows Server 2016	Windows Server 2012R2	Windows Server 2012	Windows Server 2008R2	Server2008		Server2003R2		Server2003		Windows Server 2000	
							32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit		
オフィスGD	GDシリーズ	○	○	○	○	○	○※6	○※6	—	—	—	—	—	
	GDシリーズ (OR-PostScriptキット)	○	○	○	○	○	○※6	○※6	—	—	—	—	—	
オフィスFT	FTシリーズ	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	FTシリーズ (OR-PostScriptキット)	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
オフィスFW	FW5230 II /FW5231 II /FW5230A II	○	○	○	○	○※6	○※6	○※6	—	—	—	—	—	
	FW5230 II /FW5231 II /FW5230A II (OR-PostScriptキット)	○	○	○	○	○※6	○※6	○※6	—	—	—	—	—	
	FW5230 /FW5231 /FW5230A /FW2230 /FW1230	○	○	○	○	○	○※6	○※6	—	—	—	—	—	
	FW5230 /FW5231 /FW5230A /FW2230 /FW1230 (OR-PostScriptキット)	○	○	○	○	○	○※6	○※6	—	—	—	—	—	
オフィスEX	EXシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
オフィスX	Xシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PS7R-9000	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PS7R-5000	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	
	HC3R-5000	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
オフィスHC5500	IS700C	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PS7R (内蔵)	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	
	PS7R-9000 (外付)	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	
	FS2000C	○	○	○	○	○	○※6	○※6	—	—	—	—	—	
プリントコントローラー	RS1100C	○	○	○	○	○	○※6	○※6	○	○	○	○	○	
	IS1000C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	IS900C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2. デジタル印刷機		Windows Server 2019	Windows Server 2016	Windows Server 2012R2	Windows Server 2012	Windows Server 2008R2	Server2008		Server2003R2		Server2003		Server 2000 (32-bit)	
							32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit		
リソグラフ2ドラム機	MF/RE6_MFシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ME/MX6/RE6_Mシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	MD/MX5/RE5_Mシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	MZ9シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	MZ7/MX7/RE3M/RE2Mシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Vシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
リソグラフ1ドラム機	Sシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	SF939G/SF939	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	SF935 II /SF635 II /SF625 II /SF525 II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	SF935/SF635/SF625/SF525/RE6_Sシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	SE/SX6シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	SD6/SD5x80/SX5シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	SD5x30/RE6_Sシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	RZ6/RX6/RE6_Zシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	RZ9/RZ7/RX7/RE3_RE22シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	RZ5/RX5シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	RP3_2/RX3_RX2/RE3_RE2Pシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	RP210/RX210シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
プリントコントローラー	CP150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	FR_N/IFP_N/RE_FNシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IS300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PS7Rシリーズ	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SC7950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	SC7900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	SC7700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	SC7500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SC3000シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3. ページプリンター		Windows Server 2019	Windows Server 2016	Windows Server 2012R2	Windows Server 2012	Windows Server 2008R2	Server2008		Server2003R2		Server2003		Server 2000 (32-bit)	
							32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit		
ブリオア	LP3045DN	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—
	LP4040DN/LP2100DN	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—
	LP6970DN/LP2020D	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—
	LP6950DN/LP2000D	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—
	LP8026N/LP9500DN/LP6820N/LP1820	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LP6800/LP1800	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4. デジタルスクリーン製版機		Windows Server 2019	Windows Server 2016	Windows Server 2012R2	Windows Server 2012	Windows Server 2008R2	Server2008		Server2003R2		Server2003		Server 2000 (32-bit)	
							32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit		
ゴッコプロ	ゴッコプロQS2536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ゴッコプロQS200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ゴッコプロ100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マイスクリーン	MiScreen a4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Mac

対応OS一覧 更新日：2020年10月 8日

1. 高速カラープリンター		macOS 10.15	macOS 10.14	macOS 10.13	macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8
オルフィスGD	GDシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	GDシリーズ (OR-PostScriptキット)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
オルフィスFT	FTシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	FTシリーズ (OR-PostScriptキット)	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オルフィスFW	FW5230 II / FW5231 II / FW5230A II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	FW5230 II / FW5231 II / FW5230A II (OR-PostScriptキット)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	FW5230 / FW5231 / FW5230A / FW2230 / FW1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	FW5230 / FW5231 / FW5230A / FW2230 / FW1230 (OR-PostScriptキット)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
オルフィスEX	EXシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オルフィスX	Xシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PS7R-9000	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○※2	—
	PS7R-5000	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○※2	—
	HC3R-5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オルフィスHC5000	IS700C	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	PS7R (内蔵)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○※2	—
	PS7R-9000 (外付)	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○※2	—
	FS2000C	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
ブリントコントローラー	RS1100C	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	IS1000C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
	IS900C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
2. デジタル印刷機		macOS 10.15	macOS 10.14	macOS 10.13	macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8
リソグラフ2ドラム機	MF/RE6_MFシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	ME/MX6/RE6_Mシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—
	MD/MX5/RE5_Mシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—
	MZ9シリーズ	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	MZ7/MX7/RE3M/RE2Mシリーズ	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	Vシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
リソグラフ1ドラム機	Sシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	SF939G/SF939	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	SF935 II / SF635 II / SF625 II / SF525 II	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	SF935 / SF635 / SF625 / SF525 / RE6_Sシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	SE/SX6シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—
	SD6/SD5x80/SX5シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—
	SD5x30/RE5_Sシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—
	RZ6/RX6/RE6_Zシリーズ	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—
	RZ9/RZ7/RX7/RE3_RE2Zシリーズ	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	RZ5/RX5シリーズ	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
	RP3_2/RX3_RX2/RE3_RE2Pシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※4	○
	RP210シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※3	○
	RX210シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※4	○
	CP150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※3	○
ブリントコントローラー	FR_N/IFP_N/RE_FNシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	IS300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	PS7Rシリーズ	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○※2	—
	SC7950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
	SC7900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	SC7700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	SC7500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
3. ページプリンター		macOS 10.15	macOS 10.14	macOS 10.13	macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8
ブリオア	LP30450DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP4040DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP2100DN	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	LP6970DN/LP2020D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP6950DN/LP2000D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP8026N/LP9500DN/LP6820N/LP1820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP6800/LP1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. デジタルスクリーン製版機		macOS 10.15	macOS 10.14	macOS 10.13	macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8
ゴッコプロ	ゴッコプロQS2536	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ゴッコプロQS200	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
	ゴッコプロ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
マイスクリーン	MiScreen a4	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

以上