

Nextorage

SDXC / microSDXC メモリーカード

取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

- 本メモリーカードは、SDXCメモリーカード（またはmicroSDXCメモリーカード）対応機器でのみご使用になれます。ただし、すべての機器での動作を保証するものではありません
- 本メモリーカードをPCでご使用になる場合は、SDXCメモリーカード（またはmicroSDXCメモリーカード）に対応したカードリーダー（別売）が必要です。
- 本メモリーカードは*1に記載の規格に準拠しています。転送速度は全ての使用条件下で保証されるものではありません。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。

ソフトウェアのダウンロードや各種情報は、下記 URL でご覧になれます。

<https://www.nextorage.net/support/>

N739264U：このコードは microSD メモリーカード用のソフトウェアのダウンロードに必要です。

本SDXC メモリーカードには、誤消去防止書き込み禁止スイッチが有ります。



ご使用になるメモリーカードの仕様については、以下をご確認ください

シリーズ名	型名 *2	規格 *1	主な仕様*3
NX-F2PRO	NX-F2PRO256G NX-F2PRO128G NX-F2PRO64G		<ul style="list-style-type: none">• 動作電圧 2.7 V to 3.6 V• 動作温度 -25 ° C to +85 ° C (結露のないこと)• 保存温度 -40 ° C to +85 ° C (結露のないこと)• 外形寸法 (W × L × T) 約 24 mm × 32 mm × 2.1 mm• 本体質量 約 2 g
NX-F2SE	NX-F2SE512G NX-F2SE256G NX-F2SE128G		
NX-F2CL	NX-F2CL512G NX-F2CL256G NX-F2CL128G		
NX-M2SE	NX-M2SE512G NX-M2SE256G NX-M2SE128G		<ul style="list-style-type: none">• 動作電圧 2.7 V to 3.6 V• 動作温度 -25 ° C to +85 ° C (結露のないこと)• 保存温度 -40 ° C to +85 ° C (結露のないこと)• 外形寸法 (W × L × T) 約 11 mm × 15 mm × 1 mm• 本体質量 約 1 g
NX-M2CL	NX-M2CL1TB NX-M2CL512G NX-M2CL256G NX-M2CL128		

SDXC ロゴ、および microSDXC ロゴは SD-3C、LLC の商標です。なお本文中では、TMマークは明記していません。



警告

感電や火災の危険を避けるために、本機を水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。

小型メモリーカードは小さいため、乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手に届かない場所に保管してください。万が一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

使用上の注意

- 端子部には手や金属で触れないでください。
- 故意に強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 本メモリーカードが水にぬれた場合はご使用前に水分を拭き取ってください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 本メモリーカードを、直接他のメモリーカードスロットに差し込まないでください
- 本メモリーカードにシールやラベルを貼らないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存はしないでください。
 - 一使用条件(*)範囲以外の場所
 - 炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中/直射日光のあたる場所/熱器具の近く
 - 一湿気が多い場所や腐食性のある場所

本メモリーカードはご使用後に熱くなることがありますので、メモリーカードを取り出す際はご注意ください。

- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。
- 下記の場合、本カードに記録されたデータが破壊（消去）されることがあります。
 - 一読み込み中、書き込み中、またはフォーマット中に本カードを抜いたり、お使いの製品の電源を切ったりした場合
 - 一静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
- 本メモリーカードは出荷前にフォーマット済みです。再フォーマットにはSDXCメモリーカード / microSDXCメモリーカード対応製品を使用してください。詳細は製品取扱説明書またはサポートセンターを参照してください。
- SDXCメモリーカード、およびmicroSDXCメモリーカード対応製品の機能による「フォーマット」や「削除」では、本カード内のデータは完全に消去されない場合があります。本カードの譲渡/廃棄の際は、データ消去専用ソフトをご使用いただくか、本カードを物理的に破壊するなど、お客様の責任においてデータを処理してください。

お客様の記録したデータの破壊（消去）については、当社は一切その責任を負いかねますのでご容赦ください。

- 本メモリーカードが機器で認識されない場合は、本メモリーカードをいったん取りはずして、お使いの機器の電源を入れなおすか、再起動の後、再度お試しください。

使用上のご注意をお守りいただかなかったことに起因するお客様に発生した損害について、当社は責任を一切負いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

- 本メモリーカードや関連機器の各種情報は、下記 URLにてご覧になれます。
<https://www.nextorage.net/>

- 各機器での操作方法については、機器の取扱説明書をご確認ください。
- あなたが録音/録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていません。このページを印刷しお使いください。
- 下さい。お買い上げ時のレシートまたは明細書を大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より5年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは、まず本取扱説明書をご確認ください。それでも具合が悪いときは相談窓口にご相談ください。ご相談いただく際は、次のことをお知らせください。

- 型名：* 2をご確認ください
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- お買い上げ日
- お買い上げ店舗

保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理または同等品との交換をさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

部品の保有期間について

当社ではSDXCメモリーカード、及びmicroSDXCメモリーカードの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後5年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて同等品との交換をする場合がありますのでご了承ください。よくあるお問い合わせなどはホームページをご活用ください。
<https://www.nextorage.net/support/>

お問い合わせ相談窓口

電話：0120-889-102

受付時間 9:00~17:00 月~金曜日

(祝・祭日、年末年始および当社夏季休業日は除く)

Nextorage株式会社

〒210-0007

神奈川県川崎市川崎区駅前本町1-2-1 川崎駅前タワー・リパーク9階

<https://www.nextorage.net/>

保証書

品名	SDXCメモリーカード / microSDXCメモリーカード
型名	NX-F0000000G / NX-M0000000G
お買い上げ日	年 月 日

本書は、本書記載内容（下記記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様にご記入の上、修理をお申付けください。

販売店	
-----	--

お問合せ先：修理相談窓口

フリーダイヤル：0120-889-102

ホームページ：<https://www.nextorage.net/support/>

Nextorage株式会社 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リパーク9階 〒210-0007

保証期間	お買い上げの日から	5年
お客様住所		
お名前	様	電話 - -

無料修理規定

- 正常な使用状態で、保証期間内にメモリーカードが故障した場合には、本書に従い無料修理または同等品と無料交換いたします。お買い上げのお店にお持ちいただくか、相談窓口にご連絡ください。その他の責任は、お客様の記録されたデータの損失および障害が発生した場合も含め、いかなる場合も一切負いかねます旨ご了承ください。
- 無料修理により、交換された旧製品は、当社にて適宜廃棄処分させていただきます。
 - 修理後の製品をお客様にてお受け取りいただけない場合（当社がお客様と連絡がとれない場合等を含みます）、または製品お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該製品をお客様にてお受け取りいただけない場合、当該製品をお預かりした日から6か月間の保管期間の経過をもって、当該製品の所有権は当社に移転し、当社が当該製品を当社所定の方法にて処分もしくは第三者へ譲渡できることとします。
- 保証期間中の故障でも次の場合には有料となります。
 - 本書および販売店が発行するレシートまたは明細書の提示が無い場合。
 - つぎの保証対象外の用途で使用された場合。ドライブレコーダー、監視カメラ、サーバー記録などの常時録り返し記録用途・デジタルサイネージなど常時再生用途・機器内部に部品として組み込む用途・産業用途
 - 本書にお買い上げ日および販売店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合
 - 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合
 - 使用上の誤り（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従わずに正常な使用しなかった場合を含む）による故障・損傷
 - お客様の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障・損傷
 - お買い上げ後の地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障・損傷
 - 業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷
 - 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
- 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
- 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。
- 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初ご購入時の保証期間が適用されます。
- 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
- 本書は日本国内でのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

修理メモ

*本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

NSDUSD01