






14. 原型の型取り 2

14-1		<p>1) 顔の面が数時間放置して乾いたら、裏返して同様の手順で頭の部分にも石膏をかけます。</p>
14-2		<p>1) 石膏が乾いたらカッターナイフ等で、型の分離面となる切り金が見えるように石膏を削ります。</p>
14-3		<p>1) 切り金の部分にカッターナイフ等を差し込んで全体的に隙間を開けていきます。 2) カッターナイフをこじめるようにして隙間を広げていきます。</p>
14-4		<p>1) ある程度全体的に隙間ができたなら、手で割るように型をはがします。 2) 残った粘土を取り除きます。このとき目や鼻などの細かな部分を壊さないように注意します。</p>
14-5		<p>1) 目や鼻などの細かな部分に残った粘土は、別の粘土の塊を押し付けるようにして取り除きます。これで型取りは完成です。</p>